

SilkeMat

1. Silke Mat is een veilig materiaal dat niet kankerverwekkend is. Het is gebruiksvriendelijk.
2. Aanbevolen wordt om SilkeMat eerst voor te stoken tot 790 graden, temperatuur vasthouden gedurende 15-20 minuten om zo het vocht eruit te krijgen en eventuele vervuiling tegen te gaan.
3. Als u de SilkeMat verstevigd heeft met de Rigidizer dan is voorstoken niet nodig.
4. SilkeMat zal de alleen eerste keer ietsjes krimpen. Bij een volgende gebruik niet meer.
5. Als SilkeMat is voor gestookt dan zult u merken dan het materiaal stijver wordt. Daardoor houdt het zijn vorm beter vast.
6. U kunt Silke Mat snijden/knippen met de hand of met een lasermachine.
7. SilkeMat kan worden verstevigd met SilkeMat Rigidizer.

Let op!

Als u het materiaal gaat bewerken, schuren o.i.d.. **draag altijd een stofmasker i.v.m. fijnstof!**

8. Silkemat dat verstevigd is met Rigidizer en dus zijn vorm al heeft kan extra bewerkt worden met een scheidingsmiddel of een hoge kwaliteits Boron-Nitride spray. Dit om eventueel vastzitten te voorkomen. Meestal is dit echter niet nodig. Zelfs bij PotMelt zien we dat bij het SilkeMat geen schade ontstaat.
9. SilkeMat kan ook gebruikt worden zonder Rigidizer. Dit voor wat lichtere vervormingen.
10. Mochten er vezels van het SilkeMat blijven kleven, dan kunt u die gemakkelijk met een borstel verwijderen. Mocht u er veel last van hebben, dan kunt u bij een voorgestookte Silkemat mal een seperator gebruiken.
11. Bij gebruik van SilkeMat als slumpmal, hoeft u deze alleen maar voor te stoken.
12. Indien met het SilkeMat gebruikt als potmelt, hoeft u maar te stoken tot 870 graden om een mooi resultaat te krijgen. Gewoonlijk ontstaat er weinig schade aan de mal en is deze weer herbruikbaar.