

SilkeMat gebruiksaanwijzing “Regidizer”

1. Voor gebruik goed schudden. Als de vloeistof goed geschud maar u vindt de vloeistof te dik, kunt u deze verdunnen met water.

Draag altijd handschoenen bij het gebruiken van de vloeibare Regidizer

2. Borstel of dip SilkeMat aan zowel de boven als de onderkant in de “Regidizer” . Het hoeft niet volledig doordrenkt te zijn om een stevige mal te krijgen.
3. Plaats het SilkeMat vervolgens op een niet-poreuze vorm, vorm het naar wens. SilkeMat kan ook met de hand vervormd worden.
4. Voor Slumping mallen hoeft u maar aan een kant de “Regidizer” te gebruiken. Als u de binnenkant van de mal “zacht” laat krijgt u een textuur op het glas. Een separator gebruiken is niet nodig.
5. Aanbevolen wordt op de SilkeMat mal aan de lucht te laten drogen. U kunt de SilkeMat mal ook in een warme oven op 120-150 graden Celsius laten drogen. Zorg wel dat u mal niet krom trekt of vervormt.
6. Tijdens het drogen de SilkeMat zo weinig mogelijk aanraken. D.i.m. het verstoren van de vezels die kunnen kromtrekken tijdens het droogproces.
7. Indien u de SilkeMat Mal wilt laten drogen, stook de oven dan zo snel als mogelijk op tot 785 graden gedurende 20-30 minuten. Haal voor gebruik uiteraard de SilkeMat mal uiteraard uit de oorspronkelijk mal!
8. Om krimpen te voorkomen wordt voorstoken van de SilkeMat mal aanbevolen. Zelfs als het al door lucht gedroogd is. Bij dit proces komt er een bepaalde niet giftige geur vrij. De SilkeMat vorm is nu klaar voor gebruik.
9. Voor de toepassingen zoals wij het gebruiken zijn scheidingsmiddelen nog niet nodig geweest.
10. Als de SilkeMat mal gedroogd is kunt u het oppervlak nog gladder krijgen door het te schuren. Voorkom dat u droge silicadeeltjes inademt. Draag daarom altijd een stofmasker.
11. U kunt uit de droge SilkeMat mal gaten en sleuven boren of snijden. Let op! Ook altijd een stofmasker dragen om het inademen van droge silicadeeltjes te voorkomen.
12. Sla de gemaakte SilkeMat mallen op bij kamertemperatuur.